Name:

# **Formelsammlung**

für die Funkamateurprüfung

#### Widerstand

Serieschaltung 
$$R_{ges} = R_1 + R_2 + ... + R_n$$
  $R_{ges} = \sum_{i=1}^{n} R_i$ 

Parallelschaltung 
$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n} \qquad \qquad R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \qquad \qquad \frac{1}{R_{ges}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

### Kondensator

Serieschaltung: 
$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \qquad C_{ges} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \qquad \frac{1}{C_{ges}} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$X_{Cges} = X_{C1} + X_{C2} + \dots + X_{Cn}$$

$$X_{Cges} = \sum X_{Ci}$$

Parallelschaltung 
$$C_{ges} = C_1 + C_2 + ... + C_n$$
  $C_{ges} = \sum C_i$ 

$$\frac{1}{X_{Cges}} = \frac{1}{X_{C1}} + \frac{1}{X_{C2}} + \dots + \frac{1}{X_{Cn}} \qquad X_{Cges} = \frac{X_{C1} \cdot X_{C2}}{X_{C1} + X_{C2}} \qquad \frac{1}{X_{Cges}} = \sum \frac{1}{X_{Ci}}$$

## **Spule**

Serieschaltung 
$$L_{ges} = L_1 + L_2 + ... + L_n$$
  $L_{ges} = \sum L_i$ 

$$X_{Lges} = X_{L1} + X_{L2} + \dots + X_{Ln}$$

$$X_{Lges} = \sum X_{Li}$$

Parallelschaltung 
$$\frac{1}{L_{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots + \frac{1}{L_n} \qquad \qquad L_{ges} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} \qquad \qquad \frac{1}{L_{ges}} = \sum \frac{1}{L_i}$$

$$\frac{1}{X_{Lges}} = \frac{1}{X_{L1}} + \frac{1}{X_{L2}} + \dots + \frac{1}{X_{Ln}} \qquad X_{Lges} = \frac{X_{L1} \cdot X_{L2}}{X_{L1} + X_{L2}} \qquad \frac{1}{X_{Lges}} = \sum \frac{1}{X_{Li}}$$

#### URI


$$U = R \cdot I \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I} \qquad \boxed{P}$$

#### **PUI**

$$P = U \cdot I$$
  $U = \frac{P}{I}$   $I = \frac{P}{U}$ 

$$P = \frac{U^2}{R} \qquad \qquad U = \sqrt{P \cdot R} \qquad \qquad R = \frac{U^2}{P}$$

$$P = I^2 \cdot R \qquad I = \sqrt{\frac{P}{R}} \qquad R = \frac{P}{I^2}$$



FUSpannung VCKapazität R Widerstand Ω LInduktivität X<sub>C</sub> Kapazitiver Blindwiderstand Ω Н Ι P X<sub>L</sub> Induktiver Blindwiderstand Ω Strom ALeistung W

#### Widerstand in Drähten

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \qquad \Delta R = \alpha \cdot \Delta T \cdot R_{20}$$

$$R = R_{20} + \Delta R = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{20} = \frac{R}{1 + \alpha \cdot \Delta T}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

Widerstand (bei Temperatur T)

R<sub>20</sub> Widerstand bei 20 °C Ω

 $\Omega$ △R Widerstandsänderung zu 20 °C

 $\Delta T$  Temperaturdifferenz zu 20 °C K oder °C

Ω

 $K^{-1}$ 

$$\rho$$
 spezifischer Widerstand  $\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ 

 $\rho_{Kupfer} = 0.0178$ 

Temperaturkoeffizient

Leiterlänge m

Leiterquerschnitt A $mm^2$ 

Leitwert S

#### Kirchhoffsche Gesetze

#### 1. Kirchhoffsches Gesetz - Knotenregel

Die Summe aller Ströme an einem Knoten ist Null:


$$I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n = 0$$

#### 2. Kirchhoffsches Gesetz - Maschenregel

Die Summe aller Spannungen in einer Masche ist Null:

$$U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n = 0$$

#### Messbrücke



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_n}$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_n$$


$$R_n = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_x$$

#### (Wheatstone-Brücke)

unbekannter Widerstand Ω Vergleichswiderstand Ω

R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> bekannte Widerstände Ω

## **Spannungsteiler**



$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$U_1 = U_2 \cdot \frac{R_1}{R_2} = U_{tot} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1} = U_{tot} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{tot} = U_2 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = U_1 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$U_{tot} = U_1 + U_2$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{U_{tot}}{R_1 + R_2}$$


$$U_{tot} = U_2 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = U_1 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{U_{tot}}{U_2} - 1\right) = R_2 \cdot \left(\frac{U_{tot}}{U_1} - 1\right)^{-1}$$

$$R_2 = R_1 \cdot \left(\frac{U_{tot}}{U_1} - 1\right) = R_1 \cdot \left(\frac{U_{tot}}{U_2} - 1\right)^{-1}$$

$$U$$
 Spannung  $V$   $R$  Widerstand  $\Omega$ 

#### **Innenwiderstand**



$$U_K = U_0 - I \cdot R_i = U_0 \cdot \frac{R_L}{R_i + R_L}$$

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_L} \qquad \qquad I_k = \frac{U_0}{R_i}$$

$$R_{i} = \frac{U_{0} - U_{K}}{I} = \frac{U_{0}}{I} - R_{L} = \frac{U_{0}}{I_{k}}$$

$$U_0$$
 Elektromotorische Kraft  $U_{EMK}$   $V$  auch Quellenspannung (Leerlaufspannung)

$$U_K$$
 Klemmenspannung  $V$ 


$$I_k$$
 Kurzschlussstrom A

$$R_i$$
 Innenwiderstand  $\Omega$ 

$$R_L$$
 Lastwiderstand  $\Omega$ 


## Messbereichserweiterung

#### Spannungsmessung



$$R_{vor} = R_i \cdot \left( \frac{U_{gew\"{u}nscht}}{U_{Instrument}} - 1 \right) = \frac{U_{gew\"{u}nscht} - U_{Instrument}}{I_{Instrument}}$$

#### Strommessung



$$R_{\mathit{Shunt}} = R_i \cdot \frac{I_{\mathit{Instrument}}}{I_{\mathit{gewünscht}} - I_{\mathit{Instrument}}} = \frac{U_{\mathit{Instrument}}}{I_{\mathit{gewünscht}} - I_{\mathit{Instrument}}}$$

$$R_i = \frac{U_{Instrument}}{I_{Instrument}}$$

 $R_{Shunt}$ : Nebenwiderstand  $\Omega$ 

#### **Transformator**

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

$$\ddot{u} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

$$P_1 = P_2$$
  $\Theta_1 = \Theta_2$ 

## Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{P_{ab}}{P_{ab} + P_V}$$

$$P_{ab} = P_{zu} - P_V$$

R Widerstand 
$$\Omega$$

Z Impedanz 
$$\Omega$$

$$\Theta$$
 Durchflutung  $A$ 

$$P_{zu}$$
 zugeführte Leistung  $W$ 

$$P_{ab}$$
 abgegebene Leistung

$$P_V$$
 Verlustleistung  $W$ 

W

## Leistungsanpassung


$$R_i = R_{Last} = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} \qquad U_k = \frac{U_0}{2} \qquad I = \frac{I_k}{2}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{{U_0}^2}{4 \cdot R_i} \qquad \qquad P_{Last} = \frac{{U_0}^2 \cdot R_{Last}}{\left(R_i + R_{Last}\right)^2} = P_{\text{max}}$$

#### $\Omega$ R<sub>i</sub> Innenwiderstand R<sub>Last</sub> Lastwiderstand Ω V*U<sub>k</sub>* Klemmenspannung V $U_0$ Leerlaufspannung Laststrom $\boldsymbol{A}$ Kurzschlussstrom $\boldsymbol{A}$ $P_{Last}$ abgegebene Leistung W $P_{max}$ maximale Leistung W $U_1$ Spannung im Lastfall 1 VU<sub>2</sub> Spannung im Lastfall 2 VStromstärke im Lastfall 1 AStromstärke im Lastfall 2 A*U*<sub>0</sub> Spannung Spannungsquelle V

#### Kondensator

#### Aufladung




$$\tau = R \cdot C$$

$$\boldsymbol{U}_{C} = \boldsymbol{U}_{0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = \boldsymbol{U}_{0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$$

$$I_C = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R}$$
 am Zeitpunkt 0

#### **Entladung**



$$\tau = R \cdot C$$

$$U_C = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

 $U_0$  Anfangsspannung Kond. V

$$I_C = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

$$I_0 = -\frac{U}{R}$$
 am Zeitpunkt 0

$$E = \frac{U}{d} = \frac{F}{Q}$$

$$Q = C \cdot U = I \cdot t$$
  $\rightarrow I = C \cdot \frac{\Delta U}{\Delta t}$ 

$$C = \frac{I \cdot t}{U} = \frac{Q}{U} \qquad C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$E Elektrische Feldstärke \frac{V}{m}$$

Strom (Laden bzw. Entladen)


A Plattenoberfläche 
$$m^2$$
  
 $\varepsilon_0$  physikalische Dielektrizitätskonstante

$$= 8.854187871 \cdot 10^{-12} \quad \frac{As}{Vm} = \frac{F}{m}$$

$$\varepsilon_r$$
 Material-Dielektrizitätskonstante  
Luft = 1

## Spule und magnetisches Feld

#### Aufladung



$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$egin{array}{ll} U_L & Augenblicks \ U_0 & Anfangsspan \ I_L & Augenblicks \end{array}$$

Induktivität

Widerstand

Zeitkonstante

$$U_L$$
 Augenblickswert Spulenspannung  $U_0$  Anfangsspannung Spule

$$U_0$$
 Anfangsspannung Spule  $V$ 
 $I_L$  Augenblickswert Spulenstrom  $A$ 

Н

S


Ω

V

$$I_0$$
 Anfangsstrom Spule  $V$ 

$$I_L = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t \cdot R}{L}}\right) \qquad I_0 = \frac{U_0}{R} \text{ am Zeitpunkt } 0$$

#### Entladung



$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$U_L = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 \cdot e^{-\frac{t \cdot R}{L}}$$

 $U_L = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 \cdot e^{-\frac{t \cdot R}{L}}$ 

$$I_L = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0 \cdot e^{-\frac{t \cdot R}{L}}$$

$$I_0 = \frac{U}{R}$$
 am Zeitpunkt 0

$$L = \frac{N^2}{R_M} = U \cdot \frac{\Delta t}{\Delta I} = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A \cdot N^2}{l} = \frac{\Phi \cdot N}{I}$$

$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$Q = \frac{X_L}{R_V} = \frac{\omega \cdot L}{R_V} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{R_V}$$

$$U_i = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = N \cdot A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$U_{Si} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = -\frac{N^2}{R_M} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\Phi = B \cdot A$$

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$H = \frac{\Theta}{l}$$

$$\Theta = I \cdot N$$

$$R_M = \frac{\Theta}{\Phi} = \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A} \qquad \quad \Lambda_M = \frac{1}{R_M}$$



L Induktivität 
$$H = \frac{Vs}{A}$$

A Spulenquerschnitt 
$$m^2$$

$$\mu_0$$
 magnetische Feldkonstante

$$= 4\pi \cdot 10^{-7} \approx 1.257 \cdot 10^{-6} \qquad \frac{V_S}{Am}$$

$$\mu_r$$
 Permeabilität (Material)

$$X_L$$
 induktiver Blindwiderstand  $\Omega$ 

$$R_V$$
 Verlustwiderstand  $\Omega$ 

$$R_M$$
 magnetischer Widerstand  $\frac{A}{V_S}$ 

$$R_V$$
 Verlustwiderstand  $\Omega$ 

$$U_i$$
 induzierte Spannung  $V$ 

$$U_{Si}$$
 Selbstinduktionsspannung  $V$ 

H magn. Feldstärke 
$$\frac{A}{m}$$

$$\Lambda_M$$
 magnetischer Leitwert  $H$ 

$$B_R$$
 Remanenzflussdichte  $T$ 

$$H_C$$
 Koerzitivfeldstärke

A/m

## Impedanz und Blindwiderstand

$$U_{eff} = \frac{U_S}{\sqrt{2}}$$

$$U_S = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$$

$$U_{eff} = \frac{U_S}{\sqrt{2}}$$
  $U_S = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$   $U_{SS} = 2 \cdot U_S = 2\sqrt{2} \cdot U_{eff}$ 

$$U_{eff} = \frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{T} U^{2}(t)dt$$

 $U_{eff}$  Effektivspannung (auch  $U_{RMS}$ ) V

V $U_S$  Spitzenspannung (auch  $\hat{U}$ )

$$U_{SS}$$
 Spitzen-Spitzenspannung  $V$ 

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{U_C}{I_C}$$

$$X_C = \frac{U_C}{I_C}$$
  $\frac{U_C}{I_C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$   $I_C = \frac{U_C}{X_C}$   $U_C = X_C \cdot I_C$ 

$$T_C = \frac{U_C}{X_C}$$

$$U_C = X_C \cdot I_C$$

Induktiver Blindwiderstand:


$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_L = \frac{U_L}{I_L}$$

$$\frac{U_L}{I_L} = \omega \cdot L$$

$$I_L = \frac{U_L}{X_I}$$

$$X_L = \frac{U_L}{I_L} \qquad \qquad \frac{U_L}{I_L} = \omega \cdot L \qquad \qquad I_L = \frac{U_L}{X_L} \qquad \qquad U_L = X_L \cdot I_L$$



$$U = Z \cdot I$$


$$\vec{Z} = \vec{R} + \vec{X} + \vec{X}$$

$$\sqrt{p^2 \cdot (y + y)^2}$$

$$X_t$$
 induktiver Blindwiderstand  $\Omega$ 

Merksatz: Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten.

## Leistung im Wechselstromkreis



$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z} = \frac{U_R}{U_{ges}}$$

## **Schwingung**

Resonanzbedingung:

$$X_C = X_L$$

$$\frac{1}{\omega \cdot C} = \omega \cdot L$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$f_{res} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

 $X_L$  induktiver Blindwiderstand

 $\Omega$ X<sub>C</sub> kapazitiver Blindwiderstand  $\Omega$ 

 $s^{-1}$ Kreisfrequenz

LInduktivität H

FKapazität

fres Resonanzfrequenz Hz


$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi}$$

$$L = \frac{1}{\omega^2 \cdot C} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2 \cdot C}$$

$$C = \frac{1}{\omega^2 \cdot L} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

$$X_C = X_L = \sqrt{\frac{L}{C}}$$



## **Schwingkreise**

#### Allgemein

$$b = \frac{f_{res}}{Q} = \frac{R_V}{2 \cdot \pi \cdot L}$$

$$b = f_o - f_u$$


$$f_{res} = \frac{f_o + f_u}{2}$$

$$Q = \frac{1}{d} = \frac{f_{res}}{b} = \frac{f_o + f_u}{2 \cdot (f_o - f_u)}$$


$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

- Bandbreite (-3 dB Punkt) Ηz
- obere Grenzfrequenz Hz
- untere Grenzfrequenz Hz
- fres Resonanzfrequenz Ηz
- d Dämpfungsfaktor
- TSchwingungsdauer (Resonanz)
- Q Güte
- Induktivität Н L
- Kapazität F

#### Reihen-/Serieschwingkreis



$Z_0$	Resonanzwiderstand	${\it \Omega}$
$R_V$	Serie-Verlustwiderstand	$\Omega$
Q	Güte	_
X	Blindwiderstand	$\Omega$
$f_{res}$	Resonanzfrequenz	Hz
b	Bandbreite	Hz



#### Serie-Schwingkreiswiderstand


Phase: 
$$\tan \varphi = \frac{\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}}{R_{V}}$$

$$U_{ges} Spannung über Serieschwingkreis$$

$$I_{ges} Spannung durch Serieschwingkreis$$

Teilspannungen: 
$$U_C = X_C \cdot \frac{U_{ges}}{\sqrt{{R_V}^2 + (X_L - X_C)^2}} = X_C \cdot \frac{U_{ges}}{|Z_S|} = X_C \cdot I_{ges}$$
 
$$U_L = X_L \cdot \frac{U_{ges}}{\sqrt{{R_V}^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

#### **Parallelschwingkreis**



$$Z_0 = \frac{L}{C \cdot R_V} = \frac{U_{ges}}{I_{ges}} = R_p$$

$$Z_0 = \frac{(\omega \cdot L)^2}{R_V} = Q \cdot X_L$$

$$Z_0 = \frac{(\omega \cdot L)^2}{R_V} = Q \cdot X_L$$


$$Q = \frac{I_L}{I_{ges}} = \frac{I_C}{I_{ges}} = \frac{Z_0}{X_L} = \frac{Z_0}{X_C}$$

$$Q = \omega \cdot C \cdot Z_0 = \frac{Z_0}{\omega \cdot L} = \frac{f_{res}}{b}$$

$$Z_0$$
 Resonanzwiderstand  $\Omega$ 

$$R_p$$
 Parallelwiderstand  $\Omega$ 

$$R_V$$
 Serie-Verlustwiderstand  $\Omega$ 



#### Parallel-Schwingkreiswiderstand

Betrag: 
$$\frac{1}{\left|Z_{p}\right|} = \sqrt{\frac{1}{{R_{p}}^{2}} + \left(\frac{1}{\omega \cdot L} - \omega \cdot C\right)^{2}}$$

Phase: 
$$\tan \varphi = \frac{\frac{1}{\omega \cdot L} - \omega \cdot C}{\frac{1}{R_p}}$$

Resonanz: 
$$Z_p = R_p$$
  $\varphi = 0$ 

$$R_p \cdot R_V = \frac{L}{C}$$

Shape-Faktor: 
$$F = \frac{B_{-60dB}}{B_{-6dB}}$$

 $Z_p$  Parallel-Resonanzwiderstand  $\Omega$ 

 $R_p$  Parallelwiderstand  $\Omega$ 

 $R_V$  Serie-Verlustwiderstand  $\Omega$ 

ω Kreisfrequenz s<sup>-1</sup>
 L Induktivität H

C Kapazität F
φ Phasenwinkel rad

F Shape-Faktor (Formfaktor) –

 $b_{60dB}$  Bandbreite bei -60 dB Hz  $b_{6dB}$  Bandbreite bei -6 dB Hz

## **Oszillator**

 $k \cdot v = 1$   $k \cdot R$ ückkopplungsfaktor –  $v \cdot V$ erstärkungsfaktor –

## **Dezibel-Pegel**

	<u> </u>	
Pegel	Leistungsverhältnis P <sub>2</sub> / P <sub>1</sub>	Spannungsverhältnis U <sub>2</sub> / U <sub>1</sub>
40 dB	10000	100
30 dB	1000	31.6
20 dB	100	10
10 dB	10	3.16
6 dB	4	2
3 dB	2	1.41
2.15 dB	1.64	1.28
1.5 dB	1.41	1.19
1 dB	1.26	1.12
0 dB	1	1
-1 dB	0.794	0.891
-1.5 dB	0.708	0.841
-2.15 dB	0.61	0.781
-3 dB	0.5	0.708
-6 dB	0.25	0.5
-10 dB	0.1	0.316
-20 dB	0.01	0.1
-30 dB	0.001	0.0316
-40 dB	0.0001	0.01

## **Filter**

•	Kondensator an	Gleichspannung	$\rightarrow$	$Z \approx \infty$ (sperrt)
---	----------------	----------------	---------------	-----------------------------

Kondensator an Hochfrequenz  $\rightarrow$  Z  $\approx$  0 (leitet)

• Spule an Gleichspannung  $\rightarrow$   $Z \approx 0$  (leitet)

Spule an Hochfrequenz  $\rightarrow$   $Z \approx \infty$  (sperrt)

$f_{grenz}$	Grenzfrequenz	$s^{-1}$
L	Induktivität	H
C	Kapazität	F

U<sub>e</sub> Eingangsspannung V

 $U_a$  Ausgangsspannung V

R Widerstand  $\Omega$ 

 $X_C$  kapazitiver Blindwiderstand  $\Omega$ 

 $X_L$  induktiver Blindwiderstand  $\Omega$ 

	<b>Tiefpass</b> $f_{grenz} = -3 \text{ dB}$	<b>Hochpass</b> $f_{grenz} = -3 \text{ dB}$
	$U_{e} \xrightarrow{L} U_{a}$ $C $	$U_{e} \stackrel{C}{$
LC	<i>dn.</i>	<i>m. m.</i>
	$f_{grenz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$	$f_{grenz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$
	$U_{e} \xrightarrow{R} U_{a}$ $C $	$U_{e} \stackrel{C}{$
200	<i>dn.</i>	<i>m</i> —— <i>m</i>
RC	$f_{grenz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$	$f_{grenz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$
	$U_a = U_e \cdot \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + {X_C}^2}}$	$U_a = U_e \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$
	$U_e \xrightarrow{L} U_a$	$U_e \xrightarrow{R} U_a$
	R	L } m
RL	$f_{grenz} = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L}$	$f_{grenz} = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L}$
	$U_a = U_e \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$	$U_a = U_e \cdot \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$


## **Transistor**

$$I_C = B \cdot I_B \qquad \qquad B = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_C + I_B = \big(B+1\big) \cdot I_B$$

$$P_V = U_{CE} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B \approx U_{CE} \cdot I_C$$

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$$



$U_{B}$	Betriebsspannung	V
$U_{BE}$	Basis-Emitter-Spannung	V
	(Basisvorspannung)	
$U_{CE}$	Kollektor-Emitter-Spannung	V
$I_B$	Basisstrom	A
$I_C$	Kollektorstrom	A
$I_E$	Emitterstrom	A
В	Gleichstromverstärkung	_
$P_V$	Verlustleistung	W

#### Schaltzeichen

Bipolar NPN Bipolar PNP







J-FET P-Kanal (Sperrschicht)


J-FET N-Kanal (Sperrschicht)


Isolierschicht-FET, IG-FET, MOS-FET (Verarmungstyp)

(Anreicherungstyp)









(selbstleitend)

#### (selbstsperrend)


#### Grundschaltungen bipolarer Transistoren

Schaltungsname	Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
Schaltungsbeispiel	+U <sub>e</sub> Ausgang U <sub>e</sub> .  U <sub>e</sub> .  0	+U <sub>e</sub> +U <sub>e</sub> +U <sub>e</sub> Ausgang	Eingang +U <sub>e</sub> Ausgang  U <sub>e</sub> U <sub>e</sub> 0
Spannungsverstärkungsfaktor $v_U$	gross, z.B. 300	< 1, z.B. 0.5	gross, z.B. 100
Stromverstärkungsfaktor $v_I$	gross, z.B. 300	gross, z.B. 300	< 1, z.B. 0.5
Leistungsverstärkungsfaktor v <sub>P</sub>	sehr gross, z.B. 30000	gross, z.B. 300	gross, z.B. 200
Phasenlage von U <sub>e~</sub> zu U <sub>a~</sub>	entgegengesetzt	gleich	gleich
Eingangswiderstand R <sub>ie</sub>	mittel, z.B. 5 kΩ	gross, z.B. 50 kΩ	klein, z.B. 50 Ω
Ausgangswiderstand Ria	gross, z.B. 10 kΩ	klein, z.B. 100 Ω	gross, z.B. 10 kΩ
Anwendungsbeispiel	NF-Verstärker	NF-Eingangsverstärker	HF-Verstärker

## Operationsverstärker

#### Invertierende

$$v = \frac{R_2}{R_1} = -\frac{U_a}{U_e}$$



$\nu$	Verstärkungsfaktor
$U_a$	Ausgangsspannung
	_


$$U_e$$
 Eingangsspannung  $V$   $R$  Widerstand  $\Omega$ 


V

#### Nicht-Invertierende

$$v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


$$U_a = U_e \cdot v$$






## **Graetz-Schaltung**

(Zweipuls-Brückenschaltung)



## **Darlington-Schaltung**

$$B_{total} = B_1 \cdot B_2$$



B Gleichstromverstärkung

## Elektronenröhren

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_g}$$

$$R = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}$$

$$D = \frac{\Delta U_g}{\Delta U_a} = \frac{1}{\mu}$$

$$\mu = \frac{1}{D}$$

$$P_V = U_a \cdot I_a$$


#### Barkhausensche Röhrenformel


$$S \cdot R \cdot D = 1$$


Bedingung: S: 
$$U_a = const$$
 R:  $U_g = const$  D:  $I_a = const$ 

S	Steilheit	A/V
$\Delta I_a$	Anodenstromänderung	$\boldsymbol{A}$
$\Delta U_{\xi}$	g Gittervorspannungsänderung	V
R	Innenwiderstand	$\Omega$
$\Delta U_{\alpha}$	a Anodenspannungsänderung	V
D	Durchgriff	_
μ	Verstärkungsfaktor	_
$P_V$	Verlustleistung	W
$U_a$	Anodenspannung (Betrieb-)	V
$I_a$	Anodenstrom	$\boldsymbol{A}$


#### Triode








#### Tetrode






# $R_{g2} = \frac{U_a - U_{g2}}{I_{g2}}$

$$U_{Rg2} = U_a - U_{g2}$$

$$I_K = I_a + I_{g2}$$

#### Pentode



Das Bremsgitter ist in der Regel mit der Kathode verbunden.

#### Dezibel

$$v = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{v}{10}}$$

$$P_2 = P_1 \cdot F \qquad \qquad F = 10^{\frac{v}{10}}$$

#### Spannungsverstärkung

v: Verstärkung [ dB ] F: Verstärkungsfaktor [ ]

$$v = 20 \cdot \log \frac{U_2}{U_1} = 20 \cdot \log \frac{I_2}{I_1}$$
  $U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{v}{20}}$ 

$$U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{v}{20}}$$

$$U_2 = U_1 \cdot F \qquad F = 10^{\frac{\nu}{20}}$$

$$F = 10^{\frac{v}{20}}$$

#### Leistungsdämpfung \*

$$P_2 = P_1 \cdot 10^{-1}$$

$$a = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_2}$$

$$P_2 = P_1 \cdot 10^{-\frac{a}{10}}$$
  $P_2 = P_1 \cdot F$   $F = 10^{-\frac{a}{10}}$ 

$$P_2 = P_1 \cdot F$$

$$F = 10^{-\frac{a}{10}}$$

#### Spannungsdämpfung \*

$$a = 20 \cdot \log \frac{U_1}{U_2} = 20 \cdot \log \frac{I_1}{I_2} \qquad U_2 = U_1 \cdot 10^{-\frac{a}{20}} \qquad U_2 = U_1 \cdot F \qquad F = 10^{-\frac{a}{20}}$$

$$F = 10^{-\frac{a}{20}}$$

## Antennengewinn

dBd – Antennengewinn bezüglich λ/2-Dipol

$$G = 20 \cdot \log \left( \frac{U_{\text{max}}}{U_{Dipol}} \right)$$

Das i in dBi steht für isotrop (isotroper Kugelstrahler)

Das d in dBd steht für Dipol

Das c in dBc steht für Carrier (bezüglich dem Träger) ERP: Effective Radiated Power (bezüglich Dipol)

EIRP: Effective Isotropic Radiated Power (bezüglich isotropem Kugelstrahler)

#### dBi – Antennengewinn bezüglich Kugelstrahler

Ein Dipol hat gegenüber einem Kugelstrahler bereits 2.15 dB Gewinn.

$$G_{bez.Kugelstrahler} = G_{bez.Dipol} + 2.15$$

$$P_{EIRP} = 1.64 \cdot P_{ERP}$$

## Absolute Pegel

Absolute Leistungspegel

$$a_{dBm} = 10 \cdot \log \frac{P}{P_{ref}}$$

$$P = P_{ref} \cdot 10^{\frac{a_{dBm}}{10}}$$

$$P = P_{ref} \cdot 10^{\frac{a_{dBm}}{10}}$$

Bezugswert:  $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW (oft an } 50 \Omega)$ 

absoluter Leistungspegel dBm $a_{dBm}$ P W Leistung

 $P_{ref}$ Bezugsleistungspegel 1 mW

Bezugswert:  $0 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \mu\text{V}$  (oft an 50  $\Omega$ )

absoluter Spannungspegel  $dB\mu V$  $a_{dB\mu V}$ USpannung

VBezugsspannungspegel 1 μV  $U_{ref}$ 

Absoluter Feldstärkepegel

Absoluter Spannungspegel

$$a_{dB(\mu V/m)} = 20 \cdot \log \frac{E}{E_{ref}} \qquad E = E_{ref} \cdot 10^{\frac{a_{dB(\mu V/m)}}{20}}$$

 $a_{dB\mu V} = 20 \cdot \log \frac{U}{U_{ref}} \qquad \qquad U = U_{ref} \cdot 10^{\frac{a_{dB\mu V}}{20}} \label{eq:udbmV}$ 

Bezugswert:  $0 dB(\mu V/m) = 1 \mu V/m$ 

 $a_{dB(\mu V/m)}$  absolute Feldstärkepegel  $dB(\mu V/m)$ Ε Feldstärke V/mBezugsfeldstärkepegel 1 µV/m  $E_{ref}$ V/m

W

<sup>\*</sup> Achtung: negative Exponenten!

#### **Modulation**

$$\begin{split} &U_{T}(t) = \hat{U}_{T} \cdot \sin(\omega_{T} \cdot t \pm \varphi_{T}) \\ &U_{AM}(t) = \underbrace{k \cdot U_{M}(t)}_{AM} \cdot \sin(\omega_{T} \cdot t \pm \varphi_{T}) \\ &U_{FM}(t) = \hat{U}_{T} \cdot \sin(\underbrace{k \cdot U_{M}(t)}_{EM} \cdot t \pm \varphi_{T}) \end{split}$$

 $U_M(t) = \hat{U}_M \cdot \sin(\omega_M \cdot t \pm \varphi_M)$ 

$$FM = C_T \quad \text{Sin}(t) \quad C_M(t) \quad t = \psi_T$$

$$U_{PM}(t) = \hat{U}_T \cdot \sin(\omega_T \cdot t \pm \underbrace{k \cdot U_M(t)}_{PM})$$

### AM Amplitudenmodulation

$$m = \frac{\hat{U}_M}{\hat{U}_T} = \frac{\hat{U}_{NF}}{\hat{U}_{HF}} \cdot (100\%) \qquad 0 \le m \le 1$$

$$m = \frac{a - b}{a + b}$$

$$U_{SB} = U_{LSB} = U_{USB} = \frac{m}{2} \cdot U_T$$

$$\hat{P}_{AM} = \frac{U_{eff}^2}{R} = \frac{U_{SS}^2}{8 \cdot R} = (1 + m)^2 \cdot P_T$$

$$\overline{P}_{AM} = P_T + 2 \cdot P_{SB} = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \cdot P_T$$


$$P_{SB} = P_{USB} = P_{LSB}$$


$$P_{SB} = \frac{P_{AM} - P_T}{2} = \frac{1}{4} \cdot m^2 \cdot P_T = \frac{1}{2 + \frac{4}{m^2}} \cdot \overline{P}_{AM}$$

$$\overline{P}_{SB} = \frac{U_{SB}^2}{R} = \frac{1}{6} \cdot \overline{P}_{AM}$$

$$P_{NF} = 2 \cdot \left( P_{LSB} + P_{USB} \right) = 2 \cdot P_{SB}$$

$$B_{AM} = 2 \cdot f_{NF \text{ max}}$$





#### SSB Einseitenband-AM

$$B_{SSB} = f_{NF \text{ max}} - f_{NF \text{ min}}$$
  $B_{H3E} = f_{NF \text{ max}}$ 

$$B_{CW} \approx \frac{WPM \cdot 5}{1.2}$$

#### **FM Frequenzmodulation**

$$B_{FM} = 2 \cdot (\Delta f_T + f_{NF \text{ max}}) = 2 \cdot (M+1) \cdot f_{NF \text{ max}}$$

$$M = \frac{\Delta f_T}{f_{NF \text{ max}}} = \frac{B_{FM}}{2 \cdot f_{NF \text{ max}}} - 1$$

## Spiegelfrequenz

$$f_{sp} > f_o$$
:  
 $f_{sp} = f_o + f_{ZF} = f_e + 2 \cdot f_{ZF}$ 

$$f_{sp} < f_o$$
:  
 $f_{sp} = f_o - f_{ZF} = f_e - 2 \cdot f_{ZF}$ 

$$f_{sp}$$
 Spiegelfrequenz Hz  $f_o$  Oszillatorfrequenz Hz

$$f_e$$
 Eingangsfrequenz Hz

$$f_{ZF}$$
 Zwischenfrequenz = const. Hz

## Intermodulationsprodukte


2. Ordnung 
$$f_1 \pm f_2$$

3. Ordnung 
$$2 \cdot f_2 \pm f_1$$
 und  $2 \cdot f_1 \pm f_2$ 

$$f_1$$
 Frequenz Sender 1 Hz  
 $f_2$  Frequenz Sender 2 Hz  
besonders störend, wenn  $f_1$  und  $f_2$  innerhalb  
Nutzfrequenzbereich:  $2f_2 - f_1$  und  $2f_1 - f_2$ 

## Trennschärfe

Formfaktor 
$$F = \frac{B_{f-60dB}}{B_{f-6dB}}$$



## Feldstärke

im Fernfeld:  $r > 4\lambda ... 10\lambda$ :

$$E = \frac{U}{d}$$

für gleichstark empfangene Sender:

$$\frac{P_1}{{d_1}^2} = \frac{P_2}{{d_2}^2}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

$$\frac{{U_1}^2}{P_1} = \frac{{U_2}^2}{P_2}$$

## Wellenlänge

$$c = f \cdot \lambda$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$l \cdot \lambda$$

$$[f] = MHz$$
,  $[\lambda] = m$ :

$$f = \frac{300}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{300}{f}$$

$$l_m$$
 mech. Länge des  $\lambda/2$ -Dipols m

$$l_m = \frac{k_V \cdot c}{2 \cdot f}$$

$$k_V = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

$$k_V$$
 Verkürzungsfaktor – typischer Verkürzungsfaktor = 0.97

$$\varepsilon_r$$
 relative Dielektrizitätszahl (Luft = 1)

#### Wellenwiderstand

$$Z_L = Z_W = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

## **HF-Anpassung (reflexionsfrei)**

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} \qquad \qquad \boxed{Z_1 \qquad N_1} \left\{ \begin{bmatrix} N_2 & Z_2 \end{bmatrix} \right\}$$

#### Stehwellen

$$SWR = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{U_V + U_R}{U_V - U_R} = \frac{\sqrt{P_V} + \sqrt{P_R}}{\sqrt{P_V} - \sqrt{P_R}} = \sqrt{\frac{1 + \rho}{1 - \rho}}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{P_R}{P_V}} = \left(\frac{SWR - 1}{SWR + 1}\right)^2 \cdot 100\%$$

$$SWR = \frac{R_a}{Z} \quad \text{für } R_a \ge Z$$

$$SWR = \frac{Z}{R_a}$$
 für  $R_a \le Z$ 

## SWR Standing Wave Ratio Stehwellenverhältnis

Z<sub>L</sub> Wellenwiderstand /

L

ü

N

Z

Wellenimpedanz

Kabelinduktivität

Übersetzungsverhältnis

Kabelkapazität

Windungszahl

*Impedanz* 

Primärseite Sekundärseite Ω

Н

F

Ω

 $U_{max}$  max. Spannung auf Leitung  $U_{min}$  min. Spannung auf Leitung  $U_V$ hinlaufende Spannung VV $U_R$ rücklaufende Spannung  $P_V$ Whinlaufende Leistung rücklaufende Leistung W $P_R$ 

Reflexionsfaktor


 $SWR = 3 \rightarrow 25 \%$  $SWR = 2 \rightarrow 11 \%$ Antennen- / Abschlusswiderstand  $\Omega$  $R_a$ ZWellenwiderstand Zuleitung  $\Omega$ 

#### **HF-Verteiler**

$$R = Z \cdot \frac{n-1}{n+1}$$

$$U_A = \frac{U_E}{n}$$

 $a = 20 \cdot \log n$ 



Bedingung: impedanzrichtige Verteilung. Symmetrische Schaltung (alle Anschlüsse/Tore sind gleich)

Entkopplungswiderstand Ω

Z*Impedanz* Ω

Anzahl Ausgänge

(n Ausgänge + 1 Eingang = Anzahl Anschlüsse/Tore)

V $U_A$  Ausgangsspannung V $U_E$  Eingang

Dämpfung dB

### Rauschen

$$\begin{split} P_R &= 4 \cdot k \cdot T \cdot B \\ U_N &= 2 \cdot \sqrt{k \cdot T \cdot B \cdot R} \\ F &= \frac{SNR_{Eingang}}{SNR_{Ausgang}} \\ NF &= SNR_{Eingang} - SNR_{Ausgang} \\ NF &= 10 \cdot \log(F) \qquad F = 10^{\frac{NF}{10}} \\ SNR &= 20 \cdot \log \frac{U_S}{U_N} = 10 \cdot \log \frac{P_S}{P_N} \\ SINAD &= 20 \cdot \log \left( \frac{U_S + U_N + U_D}{U_N + U_D} \right) \end{split}$$

F	$P_S$ Signalleistung	W
F	$P_R$ Rauschleistung	W
k	Boltzmann-Konstante	
	$1.380658 \cdot 10^{-23}$	J/K
7	Temperatur	K
Į	$J_S$ Signalspannung	V
Į	$J_N$ Rauschspannung	V
Į	$V_D$ Verzerrungsspannung	V
F	Widerstand, welcher rauscht	$\Omega$
F	Rauschfaktor, Rauschzahl	_
Λ	F Noise Figure (Rauschzahl)	dΒ
E	Bandbreite	Ηz
S	NR Signal-Rausch-Abstand	dΒ
S	INAD Signal, Noise and Distortion	dВ

## Klirrfaktor und Übersprechen

$$d = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \dots}}$$

$$a_d = 10 \cdot \log \frac{1}{d}$$

$$a_{ct(2 \to 1)} = 20 \cdot \log \frac{U_{Nutz(Kanal1)}}{U_{Stör(Kanal2)}}$$

d	Klirrfaktor	_
$U_1$	Grundschwingung	V
$U_{2}$	Oberschwingungen	V
$a_d$	Klirrdämpfungsmass	dB
a <sub>ct(2</sub>	→1) Übersprechdämpfungsmass	dB

## S-Meter - Wertvorzeichen

S-Stufe	KW	UKW
S9+60dB	50 mV	5 mV
S9+40dB	5 mV	500 μV
S9+20dB	500 μV	50 μV
S9	50 μV	5 μV
S8	25 μV	2.5 μV
S7	12.5 μV	1.25 μV
S6	6.25 μV	0.63 μV
S5	3.13 μV	0.31 μV
S4	1.56 μV	0.16 μV
S3	0.78 μV	0.08 μV
S2	0.39 μV	0.04 μV
S1	0.19 μV	0.02 μV

Zehnerpotenz	Abkürzung	Bezeichnung	
10 <sup>15</sup>	P	Peta	
1012	T	Tera	
109	G	Giga	
$10^{6}$	M Mega		
10 <sup>4</sup>	Ma	Myria	
$10^{3}$	k	Kilo	
10 <sup>2</sup>	h	Hekto	
10 <sup>1</sup>	da	Deka	
10-1	d	Dezi	
10-2	c	Zenti	
10-3	m	Milli	
10-6	μ	Mikro	
10-9	n	Nano	
10-12	p	Pico	
10 <sup>-15</sup>	f	Femto	
10 <sup>-18</sup>	a	Atto	

## Inhaltsverzeichnis

#### Geordnet nach Seitenzahl

## Alphabetisch geordnet

Widerstand	2	Absolute Pegel	15
Kondensator	$\frac{2}{2}$	Antennengewinn	15
Spule	$\overset{2}{2}$	Darlington-Schaltung	13
URI	2	Dezibel	15
РИ	2	Dezibel-Pegel	10
Kirchhoffsche Gesetze	3	Elektronenröhren	14
Messbrücke	3	Feldstärke	17
Spannungsteiler	3	Filter	11
Innenwiderstand	4	Graetz-Schaltung	13
Messbereichserweiterung	4	HF-Anpassung (reflexionsfrei)	18
Transformator	4	HF-Verteiler	18
Wirkungsgrad	4	Impedanz und Blindwiderstand	7
Leistungsanpassung	5	Inhaltsverzeichnis	20
Kondensator	5	Innenwiderstand	4
Spule und magnetisches Feld	6	Intermodulationsprodukte	17
Impedanz und Blindwiderstand	7	Kirchhoffsche Gesetze	3
Leistung im Wechselstromkreis	7	Klirrfaktor und Übersprechen	19
Schwingung	8	Kondensator	2
Schwingkreise	8	Kondensator	5
Oszillator	10	Leistung im Wechselstromkreis	7
Dezibel-Pegel	10	Leistungsanpassung	5
Filter	11	Messbereichserweiterung	4
Transistor	12	Messbrücke	3
Operationsverstärker	13	Modulation	16
Graetz-Schaltung	13	Operationsverstärker	13
Darlington-Schaltung	13	Oszillator	10
Elektronenröhren	14	PUI	2
Dezibel	15	Rauschen	19
Antennengewinn	15	Schwingkreise	8
Absolute Pegel	15	Schwingung	8
Modulation	16	S-Meter – Wertvorzeichen	19
Spiegelfrequenz	17	Spannungsteiler	3
Intermodulationsprodukte	17	Spiegelfrequenz	17
Trennschärfe	17	Spule	2
Feldstärke	17	Spule und magnetisches Feld	6
Wellenlänge	17	Stehwellen	18
Wellenwiderstand	18	Transformator	4
HF-Anpassung (reflexionsfrei)	18	Transistor	12
Stehwellen	18	Trennschärfe	17
HF-Verteiler	18	URI	2
Rauschen	19	Wellenlänge	17
Klirrfaktor und Übersprechen	19	Wellenwiderstand	18
S-Meter – Wertvorzeichen	19	Widerstand	2
Inhaltsverzeichnis	20	Wirkungsgrad	4